



Digita

Luovat ratkaisut digitaaliseen maailmaan



VASTAANOTTOANTENIT
KUNTOON KESÄMÖKILLÄKIN



Digita

Luovat ratkaisut digitaaliseen maailmaan

Häiriötön tv-kuva edellyttää hyvää vastaanottoantennia myös kesämökillä. Antennin testaaminen on yksinkertaisinta digisovittimen avulla. Jos lähetykset eivät näy tai kuva on häiriöinen, on antennijärjestelmä tarkistettava. Paikasta riippuen antenni on suunnattava uudelleen, sille on etsittävä parempi paikka tai on hankittava tehokkaampi antenni. Vastaanottoantennista pitäisi olla mahdollisimman esteetön yhteys tv-asemaan. Antennia ei pidä piilottaa esimerkiksi välikattoon.

Huomioitavat asiat

- Tarvitaan koko UHF- alueen eli kanavat 21-69 kattava antenni ja riittävän korkea mastoputki. Antenni on tarvittaessa sijoitettava jopa 10 metrin korkeudelle maanpinnasta.
- Tv-signaalin tason tulee olla kaikilla kanavanipuilla vähintään 80 prosenttia. Signaalitaso näkyy digisovittimesta. Signaali voi olla merkittävästi vaimentunut, jos mökki sijaitsee kaukana tv-asemasta tai maastoesteen takana.
- Mastovahvistin on tarpeen, jos signaalin määrä ei ole riittävä, vaikka on tehokas antenni, joka on suunnattu oikein ja sijoitettu riittävän ylös.
- Korkeat mäet ovat usein esteenä hyvälle tv-vastaanotolle. Jos mäki mökin läheisyydessä sijaitsee alle 50 metrin etäisyydellä, hyvä vastaanotto on mahdollista saada sijoittamalla mastoputki ja antenni läheisen mäen päälle. Mastovahvistin on välttämätön aina, kun mastoputki sijoitetaan kauemmaksi rakennuksesta.
- Mastoputki on syytä maadoittaa ukkosen aiheuttamien vahinkojen välttämiseksi.
- Tarvitaan antennivastaanottoon tarkoitettu digisovitin tai digiviritimellä varustettu televisio.
- Digisovitinta asennettaessa kanavat on haettava uudelleen tai mahdollisesti palautettava tehdasasetukset.

Sisäantenni

Sisäantenni saattaa riittää, jos mökki sijaitsee suhteellisen lähellä lähetyksensä lähettäjästä, alle 30 kilometrin päässä. Sisäantennin soveltuvuus selviää vain kokeilemalla. Sisäantennille edullisin paikka on tv-lähetyksensä suuntaan olevan ikkunan lähellä, jolloin esimerkiksi huoneessa liikkumisen vaikutus jää vähäisemmäksi. Antennin oman kaapelin jatkaminen vaimentaa signaalia.

Akkusähkö

Jos mökillä saadaan sähkö akusta, on mökkiläisellä kaksi vaihtoehtoa: mökille voi hankkia 12V-jännitteellä toimivan digisovittimen tai muuntajan (ns. invertterin), joka muuntaa akkusähkön verkkosähköksi. Tällöin mökillä voidaan käyttää normaaleja verkkovirtakäyttöisiä digisovittimia.

Lisätietoja:

Digitan Pientalon antenniopas antaa ohjeita antennien valinnassa, suuntauksessa ja maadoittamisessa. Opas löytyy Internetistä osoitteesta www.digita.fi.

Voit varmistaa mökkiäsi lähinnä olevan tv-aseman tai täytelähetinaseman sijainnin Digitan Karttapalvelusta. Tiedot löytyvät osoitteesta www.digita.fi/karttapalvelu. Tarvitset tiedon aseman sijainnista suunnataksesi antennin oikein. Karttapalvelusta näet myös, mitä tv-kanavia paikakakunnallasi on katsottavissa. Kanavatarjonta vaihtelee jonkin verran alueittain.

Parhaan antennipaikan ja vastaanottosuunnan selvittämiseksi kannattaa kääntyä ammattitaitoisen DigitaPRO-antenniasentajan puoleen. Mökkipaikakakunnallasi toimivat DigitaPRO-antenniasentajat löydät Digitan karttapalvelusta: www.digita.fi/karttapalvelu.

Digita Info vastaa tv-lähetysten antennivastaanottoa koskeviin kysymyksiin maanantaista perjantaihin klo 8.00-16.00, puh. 020 411 7676. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,21 snt/puhelu sekä 5,9 snt/min ja matkapuhelimesta 8,21 snt/puhelu sekä 16,9 snt/min.

Digita Oy on Suomen johtava langattomien viestintäverkkojen verkko-operaattori sekä merkittävä tietoliikenneverkkojen ja verkko-infrastruktuurin kehittäjä. Maan kattava organisaatio varmistaa palveluiden korkean laadun ympäri vuorokauden. Digitan asiakkaita ovat muun muassa tv- ja radioyhtiöt sekä mobiili- ja laajakaistaoperaattorit. Digita on osa kansainvälistä TDF-konsernia.