



DIGITA

Televisio mukaan vesille



Televisio mukaan vesille

Veneilyn ja tv:n katselun yhdistäminen onnistuu nykyään yhä paremmin.

Saaristo- ja järviolueilla tv-signaali välitetään langattomasti tv-aseman lähettimestä veneen antenniin. Häiriötön tv-kuva edellyttää hyvää vastaanottoantennia ja antennin oikeaa suuntaamista. Veneilijän kannattaa paneutua huolella antennin valintaan ja asennukseen.

TV:n katselu veneessä eroaa jonkin verran katselusta maalla. Veneillä liikutaan paikasta toiseen ja samalla myös tv-lähettimen signaalin alue vaihtuu, jolloin televisio joudutaan virittämään ja antenni suuntaamaan uudelleen.



Mitä tarvitaan tv:n katseluun veneessä?

- Antenni, joka vastaanottaa Digitan lähettämää tv- signaalia (jos ostat antennin ulkomailta, varmista asia myyjältä) Antennin tulee kattaa UHF-alueen kanavat 21 - 48 eli taajuudet 470 - 694 MH ja sen vahvistus on oltava vähintään 15db
- Antennivastaanottoon tarkoitettu tv-vastaanotin tai digiboksi. 30.6.2025 jälkeen tv-vastaanottimen tulee olla HD-yhteensopiva

Mitkä ovat vene-antennin vaihtoehdot?

Suunta-antenni (ns. harava-antenni)

- Tulee suunnata tarkasti kohti tv-lähetysasemaa
- Toimii kun vene on paikallaan
- Pitää kääntää joka kerta erikseen oikeaan suuntaan
- Suuntaamista helpottaa signaalin tasomittari
- On ufo-antennia herkempi signaalille

Ympärisäteilevä antenni (ns. ufo-antenni)

- Vastaanottaa lähetyssignaalin kaikista suunnista
- Ei tarvitse suunnata erikseen katselupaikan vaihtuessa
- Mahdollistaa tv:n katselun veneen kulun aikana liikkeessä
- Vaatii lähes aina erillisen antennivahvistimen
- On suunta-antennia herkempi häiriöille

Mihin antenni asennetaan veneessä?

- Asenna tv-antenni veneessä aina ulos ja mahdollisimman korkealle
- Purjeveneessä paras paikka on mastossa
- Moottoriveneessä paras paikka on kajuutan katto
- Pienet sisäantennit toimivat vain hyvin lähellä tv- lähettimiä eli venekäytössä aniharvoin

Jos ei onnistu, missä syy ja mikä avuksi?

- Antenni on heikkotehoinen – tarvitset tehokkaamman antennin
- Antennin suuntaus on väärä tai sijainti liian matala – suuntaa tai sijoita antenni uudelleen
- Antennivahvistin puuttuu (erityisesti ufo-antennit) – asenna vahvistin
- Antennin asennuskaapeli on heikkolaatuinen – vaihda laadukkaaseen kaapeliin
- Etäisyys tv-asemaan on liian pitkä – suuntaa antennin toiseen lähettimeen (Digita Karttapalvelusta www.digita.fi/karttapalvelu löydät lähimmän lähettimen)

Mistä lisätietoa, kuka auttaa?

Digita Info vastaa AntenniTV:n näkyvyyteen, lähetysverkkoon ja antennijärjestelmiin liittyviin kysymyksiin. Digitan verkkopalveluun www.digita.fi on koottu laajasti tietoa Digitan palveluista. Digitan Karttapalvelu opastaa löytämään lähimmän lähettimen, kanavatarjonnan sekä DigitaPRO-asentajan.

Digisovittimien ja vastaanottolaitteiden ongelmatilanteissa sekä niiden perusasennuksiin liittyvissä kysymyksissä kuluttajaa palvelevat laitteiden myyjät, valmistajat sekä maahantuoja. Tv-kanavien sisällöstä ja lähetyksistä vastaavat radio- ja tv-yhtiöt.

Suomessa on käynnissä HD-siirtymä, mikä tarkoittaa sitä, että vapaasti katsottavat tv-lähetykset lähetetään vaiheittaisen siirtymäajan jälkeen vain teräväpiirtolaadulla. Perusmuotoiset eli SD-lähetykset päättyivät ensin Ylellä 31.3.2025 ja muilta Suomen tv-kanavilta ne päättyvät 30.6.2025. Muutos koskee sekä antenni- että kaapeli-tv-vastaanottoa.

HD-siirtymän jälkeen television katselu edellyttää HD-yhteensopivaa tv-vastaanotinta.

Mukavia katseluhetkiä vesillä!



Digitan kuluttajapalvelu Digita Info

Maanantaista perjantaihin klo 8–20

Puhelin: 020 411 7676

Sähköposti: info@digita.fi



DIGITA

digita.fi