



DIGITA

AINUTLAATUINEN YHTEYS

TELEVISIO MUKAAN MÖKILLE



TELEVISIO MUKAAN MÖKILLE

Haja-asutusalueilla tv-signaali välitetään langattomasti tv-aseman lähettimestä mökin antenniin. Häiriötön tv-kuva edellyttää hyvää vastaanottoantennia ja antennin oikeaa suuntaamista.

Yksinkertaisin tapa tarkistaa tilanne omalla mökilläsi, on liittää digisovitin nykyiseen tv-antenniin ja viritä kanavat kohdalleen.

Jos lähetykset eivät näy tai kuvassa on häiriöitä, on antennijärjestelmä tarkistettava. Tarvittaessa antenni on suunnattava uudelleen, hankittava tehokkaampi antenni tai sijoitettava antenni paikkaan, josta on esteetön yhteys tv-asemaan.

Mitä tarvitset tv:n katseluun mökillä?

- Koko UHF-alueen (kanavat 21-48) kattava antenni
- Mastoputki, jolla antenni saadaan tarvittaessa 10 metrin korkeudelle
- TV:n signaali, joka on kaikilla kanavanipuilla vähintään 80 prosenttia. Signaalin vahvuuden voi tarkistaa digisovittimen näytöstä tv-ruudulta
- Antennivastaanottoon tarkoitettu digiviritin tai digitelevisio
- Mastovahvistin, jos signaali ei ole riittävä tai jos antenni sijoitetaan kauemmas rakennuksesta
- Sisääntenni saattaa riittää, jos mökki sijaitsee lähellä lähestysasemaa (alle 30 km)
- LTE 700 -alipäästösuodin, tai UHF-antenni, jossa on sisäänrakennettu LTE-suodin, jos lähistöllä on LTE 700 asema ja TV-signaali heikko

Miten saat tv-kuvan mökillesi?

JOS KÄYTÄT ANTENNIASENTAJAA:

- Käänny DigitaPRO Antenniasentajan puoleen, lähimmän DigitaPRO-yrityksen löydät www.digita.fi -verkkopalvelusta
- Tilaa antenniasennus mökillesi avaimet käteen -periaatteella, DigitaPRO-asentaja tekee kaiken puolestasi
- Ammattilaisen käyttö varmistaa parhaan lopputuloksen

JOS TEET ANTENNIASENNUKSEN ITSE:

- Mene osoitteeseen www.digita.fi/karttapalvelu, joka näyttää lähetysasemat, niiden peittoalueet, aseman tarkan suunnan sekä paikkakunnan kanavatarjonnan
- Ota yhteys Digita Infoon, joka neuvoo, millaisen antennin mökillesi tarvitset

- Hanki antenni, antennivahvistin sekä antennin mastoputki ammattiliikkeestä (muista maadoittaa mastoputki ukkosen varalta)
- Asenna antenni ja antennivahvistin (muista turvavarusteet mennessäsi katolle)
- Viritä kanavat kohdalleen

Jos ei onnistu, missä syy ja mikä avuksi?

JOS TV-KUVASSA ON HÄIRIÖITÄ, SYYNÄ ON USEIN:

- Antenni on heikkotehoinen – tarvitset tehokkaamman antennin
- Antennin suuntaus on väärä tai sijainti liian matala – suuntaa antenni uudelleen
- Mastovahvistin puuttuu, jos on käytetty mastoputkea – asenna mastovahvistin
- Harjut, korkeat kalliot, isot puut ja tiheä metsä voivat estää tv-signaalin pääsyn antenniin – sijoita antenni paikkaan, josta on esteetön yhteys tv-asemaan
- Etäisyys tv-asemaan on liian pitkä – hanki tehokkaampi antenni tai suuntaa antenni toiseen lähettimeen

Mistä lisätietoja, kuka auttaa?

Digita Info vastaa AntenniTV:n näkyvyyteen, lähetykseen ja antennijärjestelmiin liittyviin kysymyksiin. Digitan verkkopalveluun www.digita.fi on koottu laajasti tietoa Digitan palveluista. Digitan Karttapalvelu opastaa löytämään lähimmän lähetystimen, kanavatarjonnan sekä DigitaPRO-asentajan.

Digisovittimien ja vastaanottolaitteiden ongelmatilanteissa sekä niiden perusasennuksiin liittyvissä kysymyksissä kuluttajaa palvelevat laitteiden myyjät, valmistajat sekä maahantuojat. Tv-kanavien sisällöstä ja lähetyksistä vastaavat radio- ja tv-yhtiöt. Digitan maanpäällisessä antenni-tv-verkossa välitettävistä maksu-tv-palveluista vastaa DNA.

Neuvontapalvelu Digita Info

Maanantaista perjantaihin klo 8-20

Puhelin: 020 411 7676

Sähköposti: info@digita.fi

Karttapalvelu

www.digita.fi/karttapalvelu

Digita välittää radio- ja tv-ohjelmat luotettavasti kaikille suomalaisille vuoden jokaisena päivänä. Viimeisimmän digitaalisen tekniikan soveltajana kehitämme ja tarjoamme myös monipuolisia Hybridi-, Nettijakelu-, Mainonta-, Analytiikka ja Radiopalveluita. Lisäksi palveluvalikoimaamme kuuluvat kattavaan verkkoomme pohjautuvat IoT-palvelut sekä huippuluokan DataCenter-palvelut. Asiakkaamme ovat parhaita sisältöjä tarjoavia mediatyhtiöitä sekä mobiili- ja laajakaistaoperaattoreita.